



Für den Fahrer des Milch-LKW

# MILCH LADEN - VORGEHENSWEISE



NICHT OK



OK

1. OFF Roboter Stop  
*Bei Anlagen OHNE Robotersteuerung* *Bei Anlagen MIT Robotersteuerung*

2. Milch durchröhren

3. Schlauch anschließen

4. Scheiben-ventil öffnen Pneumatik-ventil öffnen  
*Bei Anlagen OHNE Robotersteuerung* *Bei Anlagen MIT Robotersteuerung*

5. Milch abpumpen

6. Schlauch abnehmen

Nicht vergessen:



7. Reinigungsschlauch anschließen



8. START Reinigung